

TOSHIBA Používateľský manuál

Toshiba Home AC Control

Navštívte obchod(Store) na Vašom smartfóne a stiahnite si aplikáciu Toshiba Home AC Control.



Application

Hadaný výraz : Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control je kompatibilná s



iOS : 9.0 a vyššie



Android : 5.0 a vyššie

Toshiba Home AC Control.

1. Umožňuje ovládať klimatizačné jednotky smartfónom, i tabletom, prostredníctvom internetového pripojenia.
2. Na jeden adaptér je možné registrovať 5 používateľov.
4. Ovládať je možné až 10 klimatizačných jednotiek súčasne.
5. Skupinové ovládanie
 - 5.1 Je možné vytvoriť až 3 skupiny klimatizačných jednotiek.
 - 5.2 Ovládať je možné max. 10 jednotiek v skupine.


Poznámky :

1. Adaptér je možné registrovať iba na jednu e-mailovú adresu.
2. Jednu e-mailovú je možné použiť na piatich rôznych zariadeniach (smartfón, tablet)




Registrácia používateľa


Postupujte podľa návodu na obrázku




1 Stisnite tlačidlo Register




2 Zadajte e-mailovú adresu



3 Zvoľte krajinu




4 Zadajte meno používateľa



5 Zadajte heslo dlhé 6 až 10 znakov



6 Potvrďte podmienky používania




6 Skontrolujte, či sú všetky údaje správne a potvrdte tlačidlom Submit information



8 Održíte registračný mail, potvrdte ho kliknutím na "click here". Následne održíte mail o úspešnom registrowaní používateľa.


Prihlásenie do aplikácie Toshiba Home AC Control



***Poznámky**

1. V prípade zmeny WiFi routera, alebo v prípade zmeny prihlasovacích údajov (napr. e-mailovej adresy) je nutné zopakovať registráciu. (Stlačte tlačidlo SETUP na WiFi adaptéri).
2. Rovnako v prípade zmeny WiFi adaptéra, alebo v prípade že ste WiFi adaptér resetovali do výrobných nastavení (tlačidlo SETUP stisnuté na 5s) bude nutné zopakovať celý postup registrácie.

1 Pripojte WiFi adaptér ku klimatizačnej jednotke a zapnite klimatizačnú jednotku.



2 Spustíte aplikáciu a stlačíte Log in.



3 Zadáte meno a heslo




4 Boli ste úspešne prihlásení

Pridanie klimatizačnej jednotky (resp. WiFi adaptéra) do zoznamu aplikácie Toshiba Home AC Control.




1 Na úvodnej obrazovke stlačíte "Add AC (Adapter)".




2 Zobrazí sa správa o ďalšom postupe. Pripojte svoj smartfón do siete WiFi adaptéra, a potom stlačíte OK.



3 Prejdite do nastavení vášho smartfónu a prihláste sa do WiFi siete adaptéra. Názov siete bude v tvare "ACxxxxx"



4 Zadáte SSID a heslo WiFi adaptéra (nachádza sa na štítku na adaptéri)



5 Vráťte sa naspäť do aplikácie a stlačíte tlačidlo OK.



6 Zadáte SSID a heslo vašej domácej siete WiFi




Wi-Fi router vo Vašej domácnosti




7 Jednotka bola úspešne pridaná do zoznamu.

Toshiba Home AC Control


Úvodná obrazovka




Týždenný asova (Weekly Schedule)



Nastavenia (Settings)




Menu



- On/Off všetky jednotky
- On/Off skupinu jednotiek
- On/Off vybraná jednotka
- Skupina jednotiek
- Názov klimatiza nej jednotky
- Porucha/chyba na danej klimatiza nej jednotke
- Prevádzkový režim danej klimatiza nej jednotky
- Rozšírené menu pre všetky jednotky
 - Prida skupinu
 - Zmaza skupinu
 - Prevádzkové nastavenia
- Prida klimatiza nú jednotku
- Rozšírené menu pre skupinu
 - Prida klimatiza nú jednotku
 - Zmeni názov skupiny
 - Prevádzkové nastavenia skupiny
- Rozšírené menu pre jednotku
 - Nastavenia prevádzky
 - Zmena názvu jednotky
 - Odstráni klimatiza nú jednotku
- Nastavená teplota / Teplota v miestnosti

Nastavenie prevádzkového režimu



Prevádzkové režimy

Na výber je 5 režimov - Chladenie(Cool), Odvlhčovanie(Dry), Vykurovanie(Heat), Iba ventilátor(Fan Only) a Automatický režim(Auto).



Nastavenie prevádzkového režimu

Vo ba klimatiza nej jednotky

Týždenný asova

Vo ba režimu prevádzky

asova On/Off

Nastavená teplota

Teplota v miestnosti

Vonkajšia teplota

Nastavenie ON-OFF asova a v rozmedzí 0.5 až 12 hodín.

Rýchlos otá ok ventilátora a nastavenie smeru lamiel (funkcia SWING)

Ostatné funkcie

Klimatiza ná jednotka OFF

Vypnutie LED indikátorov na WiFi adeptéri

Room name

Wireless adapter

Adapter version 1.00.02

LED Wireless adapter LED AC + Adapter

Zvo te On/Off

SETUP LINK


RESET

Skupinová prevádzka


Maximálne 3 skupiny

V jednej skupine maximálne 10 klimatizačných jednotiek.


Prida skupinu



Prida klimatizačnú jednotku do skupiny



Odstráni klimatizačnú jednotku zo skupiny






Nastavenie týždenného asova a




Vo b a d a
(Pondelok - Utorok)
Monday - Sunday

Nastavenie týždenného asova a

**Nastavenie týždenného asova a
(Všetky klimatizačné jednotky)**




Týždenný asova pre každú jednotku zvlášť



Vybraný časovač bude aktívny po označení tohto tlačidla

Zrušenie týždenného asova a



Poznámka:

“V prípade poruchy kontaktujte svojho dodávateľa, alebo kvalifikovaného servisného pracovníka.”

“Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.”

“Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed werkt.”

« μ / μ .»

“Contattare il rivenditore e/o il centro di assistenza quando l'apparecchiatura non funziona correttamente.”

“Póngase en contacto con el distribuidor y/o el centro de servicio cuando el equipo no funcione bien.”

“Jos laitteessa ilmenee vikaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai huoltoliikkeeseen.”

« En cas de dysfonctionnement de l'équipement, veuillez contacter le revendeur et/ou le centre de service.»

“Wenden Sie sich an den Händler und/oder das Servicezentrum, wenn das Gerät nicht funktioniert.”

“Kontakt forhandler og/eller servicesenter nar det oppstar feil pa utstyret.”